日立ハイビジョン HDD/DVD レコーダー

DV-DH1000S
DV-DH500S
DV-DH250S

Wooo

「録る」「見る」が簡単
「らくリモ」操作ガイド

よく使う「録る」「見る」がこれ１つで手軽にできます。

電源ボタン

放送切換ボタン

番組予約/録画番組再生ボタン

テレビ操作ボタン

録画番組消去ボタン

レコーダー基本操作ボタン

次ページより「録る」「見る」機能についてご紹介。

※［　］内はボタンの名称をさしています。

QR69042

録る　～「番組表」から録画予約する～

1

[録る] を押す

番組表が表示されます。

※ 地上アナログ放送のときは、番組表を表示できません。
表示されないときは **[放送切換]** を押してください。

2

[▲▼◀▶] で録画予約したい番組を選び、[決定] を押す

選んだ番組は、黄色で拡大表示されます。

3

「 予約する 」が選ばれていることを確認し、[決定] を押す

ヒント！

今見ている番組を番組表から録画することもできます。
詳しくは取扱説明書『操作編』53 ページをご覧ください。

4

[戻る] を押す

番組表が消え、テレビ画面に戻ります。

詳しくは取扱説明書『操作編』61 ページをご覧ください。

ポイント　テレビの放送を切り換えたい！

[放送切換] を押すたびに 、「 地上デジタル 」→「BS デジタル 」→「CS デジタル 」→「 地上アナログ 」放送に切り換えられます。
また「番組表画面」で **[放送切換]** を押すと、番組表の表示も切り換えられます。

見る ～録画した番組を見る～

始めに 本体の [HDD] が青く点灯しているか確認してください。
・[DVD] が点灯している場合は、本体の [HDD] を押してください。

1

[見る] を押す

ワケ録ナビ画面が表示されます。

2

[▲▼◀▶] で見たい番組を選び、[決定] を押す

選んだ番組は、黄色で表示されます。

①　②　③

※①，②，③の順に選んでください

3

[▲▼] で再生方法を選び、[決定] を押す

メニュー	説明
続きから再生	前回停止した位置から再生します。
先頭から再生	先頭から再生します。
リピート再生	同じ番組を先頭から繰り返し再生します。[停止] を押すと、再生が停止し、リピート再生も解除されます。
いいとこ観	「録画番組をダイジェスト再生や本編再生する（いいとこ観）」（取扱説明書『操作編』92 ページ）をご覧ください。

選んだ番組が再生されます。

4

見ている番組を止めるときは [停止] を押す

べんりな機能

見ている番組を少しだけ進めたい！
[30 秒スキップ] を押すと 30 秒先にとびます。

詳しくは取扱説明書『操作編』87 ページをご覧ください。

こんなこともできます

いらない番組を消したい！

●［見る］を押し、ワケ録ナビ画面を表示させます。
消したい番組を選び、［消す］を押します。
画面下にメッセージが出るので、［◀▶］で「はい」を選び、
［決定］を押します。

→ ゴミ箱に移動します。
（ハードディスクの残量を増やすには、次項をご覧ください。）

ハードディスク（HDD）が一杯になった！　～ゴミ箱にたまった番組を消しましょう～

●ゴミ箱から番組を消すには、［ゴミ箱］を押します。
消したい番組を選び、［消す］を押します。
画面下にメッセージが出るので、［◀▶］で「はい」を選び、
［決定］を押します。

→ これでハードディスクから完全に消え、残量が増えます。

ＤＶＤソフトを再生したい！

●レコーダー本体の [DVD] を押し、HDD から DVD に切り換えます。
［開／閉］を押すとトレイが開きます。ＤＶＤソフトを入れ［開／閉］を押して、
トレイを閉じます。［再生］を押すとソフトが再生できます。

※緑字の部分は、本体での操作です。

「らくリモ」でテレビも操作したい！

音量やチャンネルの操作ができます。
※お使いになっているテレビのメーカーに合わせて切り換えてください。

【切り換えかた】
まずテレビの電源を入れてください。
次に、このリモコンをテレビに向け、[TV 電源］を押したまま、［決定］を何回か押してください。

●[決定］を押す回数は右の表をご覧ください。
メーカー番号が複数ある場合は、テレビの電源がオンまたはオフする番号を選んでください。

テレビの電源が切れたところで設定は完了です。

押す回数	メーカー	押す回数	メーカー
1	日立	9	シャープ（1）
2	松下（1）	10	シャープ（2）
3	ビクター	11	富士通ゼネラル
4	ソニー	12	NEC
5	東芝	13	日立／松下（2）
6	三菱	14	松下（3）
7	サンヨー（1）	15	松下（4）
8	サンヨー（2）	16	パイオニア

この冊子では主な機能について説明しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

もっと詳しく知りたい！

最新の製品情報を掲載しております。詳しくは下記をご覧ください。
http://av.hitachi.co.jp/

また製品のお取り扱いについてのご相談は、お客様相談センターへお問い合わせください。
0120-3121-11（携帯電話・PHS からもご利用できます。）
［受付時間：9:00～17:30（月～土）、9:00～17:00（日･祝日）　※年末年始は休ませて頂きます。］